

* くるくる色鉛筆ケース *

(表布とうす布は、45x45cmのカット70スでもOK!)





* 表布 110cm巾 X 22cm


* うす布 110cm巾 X 22cm ← 内側に貼る布
(↑うす布の場合は45x22cmの接着芯を貼る)


* ひも 約64cm



* ボタン ひとつ * お好みで"食巾リ 45cm
(たきめ) レースなど"


①  表布とうす布、それぞれ45cm X 22cmを2枚ずつカットする。
x 2枚



②  うす布2枚のうち1枚だけ半分に折り(外表)ステッチ。
もう1枚の45x22cmには接着芯を見貼しておく。(布の厚みによっては省略可)

③  半分に折ったものをもう1枚のうす布に置き、中心から約2.2cm巾でステッチ。
色鉛筆のポケットをつくります。

④  表布を中表にして両脇をステッチ。表に返してアイロンをかけ、わの部分をステッチ。お好みで"食巾リレースなど"をつける。

⑤  もう1枚の45x22cm表布の上側にステッチ。
中心位置にひもをぬいつけておく。
 柄の向き
(向きがある場合のみ注意)

⑥  ③でできたうす布と⑤でできた表布を中表に合わせ、返し口を残してまわりをぐるりとステッチ。

⑦  表に返してアイロンをかけ、端に押し入れステッチ。
 ひもをつけた中心から少し上の部分にボタンをぬいつけ完成!